


McAVITY WORLD 2



DESCRIPTION	#HS	FAB.	DESCRIPTION
Ensemble de garnitures	1400		Complete restoration gasket kit
Écrou de manœuvre	1401	2	Operating nut
Vis de graissage	1402	25A	Oil hole screw
Écrou à calotte	1403	1	Weather proof cap
Boulon et écrou du chapeau	1404	8	Bonnet bolt and nut
Chapeau	1405	6	Body cap
Écrou presse étoupe type joint torique	1406	3A	Packing nut
Garniture du chapeau	1407	7	Body cap gasket
Étoupe	1408	30	Packing
Boulon du collet de retenue	1409	5	Thrust flange bolt
Collet de retenue de l'écrou de manoeuvre	1410	4	Operating nut thrust flange
Joint torique intérieur du presse étoupe	1411		Packing nut exterior O-ring
Joint torique extérieur du presse étoupe	1412		Sleeve exterior O-ring
Tige d'extension	1420	11	Stem extension
Boulon et écrou d'accouplement de la tige	1421	12	Stem extension pin
Prise de boyau 2½" *	1425*	9	Hose nozzle 2½" *
Joint torique de la prise de boyau	1426		Hose nozzle O-ring
Bouchon 2½" *	1430*	10	Hose cap 2½" *
Garniture du bouchon 2½" *	1431	10A	Hose cap gasket 2½" *
Chaîne de bouchon avec crochet et anneau	1434		Chain with s-hook and cap ring
Prise de pompage	1435	27	Pumper nozzle
Bouchon de la prise de pompage	1440	26	Pumper cap
Garniture du bouchon de la prise de pompage	1441	26A	Pumper nozzle cap gasket
Corps **	1450**	13	Body **
Garniture de la bride	1454	15	Body gasket
Boulon et écrou de la bride	1456	14	Body bolt & nut
Tige inférieure	1460	17	Main valve stem
Siège	1470	19	Main valve seat
Joint torique du siège	1471		Seat O-ring
Bouchon de drain 1/4" ou 3/8"	1473		Drain hole plug 1/4" or 3/8"
Robinet purgeur (5¼")	1475	18	Drip valve assembly (5¼")
Garniture du purgeur et vis (cuir)	1476	31	Drip valve leathers & screws
Joint torique du robinet purgeur	1478		Drain valve O-ring
Caoutchouc de vanne "polyuréthane"	1480	21	Main valve disc, polyurethane
Écrous du support inférieur	1482	23	Main valve lock nuts
Goupille	1483	24	Cotter pin
Support inférieur	1485	22	Main valve washer

* S.V.P. spécifier le type de filet / Please specify thread type ** S.V.P. spécifier la configuration des sorties et le type de filet / Please specify outlets configuration and thread type