


SENTINEL - BIBBY STE-CROIX



DESCRIPTION	#HS	FAB.	DESCRIPTION
Ensemble de garnitures	5200		Complete restoration gasket kit
Écrou de manœuvre	5201	1	Operating nut
Joint torique int. de l'écrou de retenue	5202	3A/3B	Hold down nut internal O-ring
Joint torique ext. de l'écrou de retenue	5203	4	Hold down nut external O-ring
Écrou de retenue	5204	2	Hold down nut
Vis de graissage	5205	1a	Lubricating screw
Garniture du chapeau	5206	7	Top gasket
Boulon et écrou du chapeau	5207	8	Body cap bolt & nut
Rondelle de teflon - supérieure et inférieure	5210	6	Thrust washer
Carter	5215	5	Top cap
Joint torique du carter	5218	9	Operating stem O-ring
Tige supérieure	5220	20	Upper stem
Prise de boyau 2½" *	5225*	16	Hose nozzle 2½" *
Vis allen de la prise de boyau	5226	18	Hose nozzle allen screw
Joint torique de la prise de boyau	5227	11	Hose nozzle O-ring
Bouchon 2½" *	5230*	12	Hose cap 2½" *
Garniture du bouchon 2½"	5231	10	Nozzle cap gasket 2½"
Chaîne de bouchon	5232	17	Cap retaining chain
Anneau de bouchon	5233	15	Hose cap hook
Crochet du câble de bouchon	5234	19	Cable s-hook
Prise de pompage 4" ou 4½"	5235	16	Pumper nozzle 4" or 4½"
Prise de pompage storz - 113mm	5235-STZ	16	Pumper nozzle storz - 113 mm
Joint torique de la prise de pompage 4" ou 4½"	5236	11	Pumper nozzle O-ring 4" or 4½"
Bouchon de la prise de pompage 4" ou 4½"	5240	12	Pumper nozzle cap 4" or 4½"
Bouchon de prise de pompage storz	5240-STZ	12-STZ	Pumper nozzle cap storz
Garniture du bouchon de la prise de pompage	5241	10	Pumper nozzle cap gasket
Joint torique du bouchon storz	5241-STZ	10	Storz pumper nozzle cap gasket
Coupleur d'extension	5245		Extension coupling
Coupleur guide sécuritaire	5246	22	Safety coupling
Boulon, écrou et rondelle de frein du coupleur	5247	21	Coupling bolt, nut & lockwasher
Corps **	5250**	41	Upper barrel **
Garniture de la bride	5254	23	Body gasket
Bride de rupture	5255	25	Breaking flange
Boulon et écrou de la bride	5256	26	Flange bolt & nut
Anneau de retenue de la bride	5259	24	Flange lock ring
Tige inférieure	5260	27	Lower stem
Siège	5270	33	Valve seat
Joint torique supérieur du siège	5271	31	Seat upper O-ring
Joint torique inférieur du siège	5272	36	Seat lower O-ring
Bouchon de drain 1/4" ou 3/8"	5273		Drain plug 1/4" ou 3/8"
Purgeur	5275	37	Drain valve
Garniture du purgeur	5276	29	Drain valve lining
Étrier de fixation	5277	30	Drain lining retainer
Vis de l'étrier de fixation	5278	42	Holding clamp screw
Joint torique du robinet purgeur	5279	43	Main valve O-ring
Caoutchouc de vanne "polyuréthane"	5280	38	Main valve disc, polyurethane
Support inférieur	5285	39	Valve bottom

* S.V.P. spécifier le type de filet / Please specify thread type

** S.V.P. spécifier la configuration des sorties et le type de filet / Please specify outlets configuration and thread type