


# McAVITY M-59M / DURITE H-64

Pièces d'origine disponible sur demande



GÉNÉRIQUE	ORIGINE	DESCRIPTION
<b>PIÈCES / PARTS</b>		
1001	3	Écrou de manœuvre / Operating nut
1204	1	Graisseur / Grease fitting
1205	7	Chapeau / Body cap
1015	18	Carter / Bearing housing
1020	20	Tige supérieure / Upper operating stem, stainless steel
1025*	14	Prise de boyau <sup>1</sup> / Hose nozzle <sup>1</sup>
1030*	11	Bouchon de prise de boyau <sup>1</sup> / Hose nozzle cap <sup>1</sup>
1035*	17	Prise de pompage <sup>2</sup> (non illustrée) / Pumper nozzle <sup>2</sup> (not shown)
1035-ZB		Prise de pompage Storz bronze 100mm / Storz pumper nozzle bronze 100mm
1040*	15	Bouchon de prise de pompage <sup>2</sup> (non illustré) / Pumper nozzle cap <sup>2</sup> (not shown)
1040-ZF	76	Bouchon de prise de pompage Storz (int.) / Storz pumper cap (int.)
1045	27	Coupleur sécuritaire / Safety coupling
1046	52	Coupleur d'extension / Extension coupling
1250	21	Corps (discontinué) / Upper barrel (discontinued)
1055	82	Bride de rupture / Safety flange
1056-F		Bride filetée / Threaded flange
1060*	20A	Tige inférieure / Lower stem
1070	31	Siège / Main valve seat
1075	25	Robinet purgeur assemblé / Drip valve complete
1085	66	Support inférieur style Brigadier / Main valve washer Brigadier style
1086	35	Écrou à tourelle (non illustré) / Main valve locknut (not shown)
1090	44	Coude / Inlet boot
<b>QUINCAILLERIE / HARDWARE</b>		
QU-01		Chaîne de bouchon avec crochet et anneau / Chain with s-hook and cap ring
QU-02	22	Boulon et écrou de la bride / Intersection nut & bolt
QU-03	28	Boulon et écrou du coupleur / Coupling bolt & nut
QU-07	9	Boulon et écrou du chapeau / Body cap nut & bolt
QU-151	10	Boulon du carter / Housing cap screw
QU-311	27	Vis de l'étrier / Holding clamp screw
QU-332	2	Vis de graissage / Lubricating screw
QU-492		Rondelle de blocage / Lockwasher
QU-504	36	Goupille (non illustré) / Main valve cotter pin (not shown)
QU-510	40	Étrier de fixation / Holding clamp
QU-511	13	Cheville de blocage / Nozzle pin
QU-604	56	Anneau de retenue de la bride / Flange retaining ring
QU-608	46	Bouchon de drain / Drain plug
QU-701	5A	Coussinet / Needle thrust bearing
QU-702	5B	Plaquette / Thrust bearing plate
<b>JOINTS TORIQUES / O-RINGS</b>		
JT-12	68	Joint torique du support inférieur / Lower valve plate o-ring
JT-15	45	Joint torique du robinet purgeur / Main valve O-ring
JT-18	19	Joint torique du carter / Housing stem O-ring
JT-23	4	Joint torique ext. de l'écrou de manoeuvre / External operating nut O-ring
JT-31	62A	Joint torique de la prise de boyau / Hose nozzle O-ring
JT-42	18	Joint torique du bouchon Storz / Storz pumper cap o-ring
JT-48	62B	Joint torique de prise de pompage Storz (int.) / Pumper nozzle o-ring (int.)
JT-55	32	Joint torique inférieur du siège / Seat lower O-ring
JT-56		Joint torique de prise de pompage Storz (ext.) / Storz pumper nozzle o-ring (ext.)
JT-58	32A	Joint torique supérieur du siège / Seat upper O-ring
<b>GARNITURES / GASKETS</b>		
1200		Garnitures pour restauration complète / Complete restoration gasket kit
1200-S		Garnitures du mécanisme supérieur / Upper mechanism gasket kit
GA-03	8	Garniture du chapeau / Body cap gasket
GA-22	23	Garniture de la bride / Intersection flange gasket
GA-48	16	Garniture du bouchon de la prise de pompage / Pumper cap gasket
GA-50	12	Garniture du bouchon de prise de boyau / Hose cap gasket
GA-60	6	Garniture du carter / Housing joint gasket
GA-76	26	Garniture du purgeur / Drip valve facing
1080	33	Caoutchouc de vanne "polyuréthane" / Main valve disc "polyurethane"